

Pirms kaltes lietošanas, izlasiet norādījumus, sekojiet instrukcijām. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem nepareizas lietošanas gadījumā, kā arī par tās izmantošanu citiem nepiemērotiem mērķiem.

1. Elektrodrošība:

1. kalte jāsavieno ar norādītu spriegumu uz korpusa
2. Jaudas elektrosistēmai jābūt aprīkotai ar drošinātāju ne mazāk kā 30 mA.
3. Periodiski pārbaudīt vadu stāvokli . ja strāvas vads bojāts- tas jānomaina
To drīkst darīt tikai kvalificēts elektriķis. Neizmantojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts.
4. Ir aizliegts vilkt vadu.Glabāt strāvas vadu atstatus no siltuma avotiem, asas malas var radīt vadu bojājumu.

2. Drošība:

1. Šī iekārta nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar fiziskiem, maņu vai garīgām spējām vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tas netiek darīts, uzraudzībā vai kopā ar personu, kas atbild par viņu drošību. Pievērsiet uzmanību bērniem, lai tie nedarbina šo iekārtu.
2. Gadījumā, ja ir bojājumu ierīcē, lai izvairītos no bīstamām situācijām, remontu var veikt tikai kvalificēta persona.
3. Neizmantojiet šo iekārtu tuvumā uzliesmojošiem materiāliem.
4. Ir aizliegts veikt jebkādu apkopi ekspluatācijas laikā.
5. Ierīce var darboties tikai iekštelpās.
ierīce nav piemērota izmantošanai ārpus telpām.
6. Nelietojiet, neuzglabājiet ierīci temperatūrā kura ir zemāka par 0 ° C
7. Neieslēdziet žkalti, kad apkārtējā temperatūra ir zemāka par 5 ° C Pirms sākt kaltēt, pārvietot no telpā ar zemāku temperatūru uz telpu ar augstāku temperatūru.

SVARĪGI!

Pirms ieslēgt, iespraust kontaktdakšu ligzā !!!

3. uzturēšana

Noņemt plastmasas atvilktnes un nomazgāt ar siltu ūdeni, izmantojot mazgāšanas līdzekli, tīrīšanas līdzeklim ir jābūt paredzētam kontaktā ar pārtikas produktiem. Pēc mazgāšanas rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni un nosusināt. Atvilktni ieliktnus mazgāt tikai ar rokām, pēc tam noskalot ar tīru ūdeni. Ieliktni pirms novietošanas žāvētājā jābūt sausiem!

4. žāvēšana

Putekšņu žāvēšana būtu jāveic temperatūrā 35 ° - 40 ° C (Tas ir svarīgi, ka putekšņi nav pārkaršēti, jo, piemēram, medus, tas zaudē savas īpašības pie temperatūras virs 40 ° C). Putekšņi žāvēšanai jānovieto atvilktnēs. Biezums nedrīkst pārsniegt 1 cm. Pēc sākotnējās žāvēšanas, ziedputekšņi var likt slānī 2-3cm. Ieteicams maisīt vairākas reizes dienā. Žāvēšanas process ziedputekšņu aizņem no 1-3 dienām, atkarībā no mitruma. Labi žāvēti ziedputekšņi ir cieti, sausi graudi, kurus nevar saspiest pirkstos.

Ūdens saturs žāvētos ziedputekšņos nedrīkst pārsniegt 6%. Pēc žāvēšanas, putekšņi jāuzglabā hermētiskā traukā, sausā, vēsā vietā.

5. Specifikācija

- Jauda - 230V.
- Elektroenerģijas patēriņš: 600 W
- Ietilpība: aptuveni 0,5 kg mitru ziedputekšņu.
- Elektronisks temperatūras kontrolieris ar displeju
- temperatūras koreģēšana starp 35 ° C - 75 ° C (maksimālā žāvēšanas temperatūra Putekšņiem 40 ° C)
- skaits atvilktnēm: 6, 8, 10 gab, atkarībā no žāvētāja tipa

1. Pirms pieslēdzat tīklam, pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta. Slēdzis (0/1) uz vadības paneļa būtu iestatīts uz "0" (1 att.)



(1 att.)

2. Pēc ierīces pieslēgšanas, slēdzis (0/1) uz vadības paneļa pāreja no pozīcijas "0" līdz pozīcijai "1". (2 att.)



(2 att.)

2. Kontrolieris var tikt ir ieprogrammēts atbilstoši jūsu vajadzībām.
3. Programmēšana sākas no laika iestatījumu. Šis parametrs ir noteikts divos posmos. Laika diapazons 0,01-40,59. Minimālais darba laiks ir 1 minūte, maksimālais darba laiks ir 40 stundas un 59 minūtes.
4. Lai ieiētu programmēšanas režīmā, nospiediet un turiet pogu "SEL", līdz displejā mirgo cipars 0 (3 att.)



(3 att.)

5. Kad skaitlis nulle (0) mirgo, tas atbild par darba laiku stundās. Vērtība ir noteikta, nospiežot "UP" vai "DOWN". Apstipriniet iestatījumu, nospiežot "SEL". (4.att)



(4.att)

Pēc pirmā soļa apstiprinājuma "SEL", sāk mirgot cipars nulle dubults (00) parametrs, kas nosaka minūtes Nospiediet "UP" vai "DOWN", lai mainītu parametru. Apstipriniet izvēli, nospiežot "SEL".

Ja jūs vēlaties, lai jūsu žāvētājs strādā mazāk nekā 1 stundu, tad izpildiet tikai stundu iestatījumu: 0 (0 = 0 stundas) un apstipriniet nospiežot "SEL". (5 att.)



(5 att.)

Pēc laika apstiprināšanas, nospiežot pogu "SEL" uz ekrāna parādās darba laiks žāvētājam, kas ir ieprogrammēts.

Pēc tam Izmantojiet pogu, iestatīt žāvēšanas temperatūru (max 40 °C) (6 att.)



(6 att.)

Nospiežot pogu "START / DOWN" kalte sāks darbu. (7 att.)



(7 att.)

Lai apturētu kalti, nospiediet pogu "UP". lai atsāktu kaltes darbu, vēlreiz nospiediet pogu "START / uz leju". Kalte pēc ieslēgšanas, uzsāks iestatījumus. Pēc cikla beigām kalte izslēgsies.

Pēc darba

- Slēdzis (0/1) slēdzm jābūt pozīcijā (0) un atvienojiet to no strāvas
- Pēc Izslēgšanas kaltē nesaglabājas jūsu iestatījumi
- Programmēšana jāveic pirms katra žāvēšanas procesa.